

# SKINNY TYPEHELP®

## L'outil d'apprentissage intelligent pendant votre cours de dactylographie

Le SKINNY TYPEHELP® - une sorte de 'tapis de clavier' - velouté, en caoutchouc de silicone souple, s'adapte parfaitement sur les touches. Lorsque vous commencez à taper à l'aveugle, le premier réflexe est de regarder ses doigts et non l'écran. Afin de vous aider à perdre ce réflexe, l'usage du SKINNY TYPEHELP® est un outil probant. Vous placez le SKINNY TYPEHELP® tel une deuxième peau sur votre clavier. Il se retire aussi facilement. En vous entraînant avec le SKINNY TYPEHELP®, vous vous concentrez sur votre frappe et non sur votre clavier. Ceci se traduit par une augmentation de votre vitesse de frappe. Cette constatation a été démontrée suite à une étude scientifique de l'Université de Maryland aux USA.



### MODE D'EMPLOI

- Placez le SKINNY TYPEHELP® en commençant par la lettre W.
- De SKINNY TYPEHELP® n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Entretien facile à l'eau et au savon.
- La matière est un caoutchouc de silicone. Ne pas poser sur une surface chaude.

### SKINNY TYPEHELP® modèles :

#### 1. modèle Desktop PC

Pour PC claviers libres, à touches hautes.

Précision : la longueur des touches du chiffre '1' au '0' est de 19 cm.



#### 2. modèle Laptop pour ordinateurs portables

Pour claviers d'ordinateurs portables.

Précision : la longueur des touches du chiffre '1' au '0' est de 19 cm.



#### 3. modèle Ultralim pour Apple™ et Sony Vaio

Pour claviers plats et sans fil d'Apple™ et Sony Vaio et autres.

Convient pour claviers Aluminium Apple™, standard et ultra slim laptop, iMac ultra slim, iBook et MacBook.

Précision : la longueur des touches du chiffre '1' au '0' est de 18,5cm.



Vous avez le droit de nous renvoyer votre commande sans explications (délai du droit légal de rétractation après achat ou à la période convenue de 14 jours)